萤石

用户指南

目 录

装箱清单 ····· 第1页
外观介绍 ····· 第1页
安装设备 ····· 第1页
连接上行网络 ····· 第2页
配置路由参数 ····· 第2页
添加至“萤石云视频” ····· 第3页
FAQ ····· 第3页
售后服务支持 ····· 第3页
声明 ····· 第3页
版权声明 ····· 第3页
感谢您使用用户指南 ····· 第3页

装箱清单

外观介绍

PoE接口
POWER指示
RESET键
模式开关
RESET键
长按7秒重启广安装；
短按RESET键，可以切换模式。
模式开关
FAT为AP模式，在该模式下，将不进行路由器所特有的连接安装步骤的情况下，直接进入AP模式。AP模式下，设备可以通过网线进行有线网络接入。
FT为ap+router，在该选择安装重点产品进行配置时使用。
指示灯
NOTE
指示灯
绿色常亮：正常工作
蓝色常亮：未连接入行网络或上行网络
红色闪烁：长时一秒亮1次闪烁
安装设备
设备安装步骤
安装前准备
安装前准备1 设备（x1）、配合螺钉（x4）、底座和立柱固定安装设备，如下图所示。
PoE接口
安装设备螺钉
安装设备螺钉
安装设备螺钉