萤石

用户指南

目 录

- 重要安全信息
- 装箱清单
- 产品简介
- 配置流程概览
- 下载“萤石云视频”
- 安装设备
  - 拆除面板
  - 连接线路
- 添加设备
  - 方式一：扫描二维码添加
  - 方式二：通过同家关单独添加
- 巡检参数
- 售后服务支持
  - 上门保修服务
  - 声明
- 版权声明

重要安全信息

- 使用设备前请先阅读用户指南。
- 请务必遵守以下安全注意事项。
  - 因不遵守本用户指南说明所造成的任何损失，公司概不负责。
- 禁止自行改装或维修本产品；
  - 除提供本产品的公司，禁止自行拆解。
  - 否则可能导致触电、烧伤或火灾。
- 禁止用湿手操作开关面板；
  - 禁止在潮湿的或腐蚀性物质环境下使用；
  - 禁止在易燃环境；
  - 否则可能发生触电或爆炸。
- 安装涉及到强电操作，请务必联系专业电工师傅安装。
  - 安装/拆卸前请先确认电源已闸记关断。
- 建议将本产品安装在儿童和宠物无法触碰不到的地方。

装箱清单

一位开关（x1） 二位开关（x1） 三位开关（x1）

螺丝配件（x1） 用户指南（x1）

产品简介

本手机以二位开关为例。

- 指示灯
  关闭灯：关灯时的指示灯，灯灭于关闭状态
  白色常亮：开灯时的指示灯，灯灭于开启状态
  白色快闪：设置处于配网模式
  白色快闪3次：设置未关联或无法连接到智能网关

- 开关键
  短按1次：开灯/关灯
  长按最少键5秒：设置设备配网模式

- 注意事项说明：本品最为单火开关，适用于连接智能传统机械开关，开关操作时，请不要连接状态指示灯键，两次按键间隔时间最好保持在1s以上。

配置流程概览

01 ◆ 安装设备

02 ◆ 下载萤石云视频

03 ◆ 添加设备

下载“萤石云视频”

将手机连上Wi-Fi网络，扫描下方的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。

手机扫描二维码下载“萤石云视频”客户端

安装设备

- 安装前需配合标准明底盒，内径不小于70x70x50(mm)，推荐底盒深度60mm。
  - 请勿在潮湿、污染、腐蚀的环境中使用。
  - 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。
- 安装时务必关闭总闸，并启动闸前确认是否安装正确，避免发生危险。

拆卸面板

- 用一字螺丝刀伸入开启槽，撬起面板。

连接线路

- 接线注意到危险操作，请务必联系专业电工操作。
  - 接线前务必关闭总闸，并启动前请确认是否安装正确，避免发生危险。
- 连接所底盒和开关中的火线。

- 根据产品实物，一位开关请连接L1；二位开关连接L1和L2；三位开关连接L1，L2和L3。
- 用螺丝钉将开关主体固定到墙壁接线盒里，确保不会脱落。

- 将开关的前面板平推安装至开关主体上，并用力按压开关的前面板，确保安装到位。

注意：请勿将本产品直放于靠近热源的地方。

添加设备

- 本开关须通过蓝牙Zigbee智能网关（以下简称“网关”）使用，请先将网关添加至“萤石云视频”客户端，请参考云网关用户指南；然后将开关添加到网关。

方式一：扫描二维码添加

- 将您的手机连上Wi-Fi网络。
- 登录“萤石云视频”客户端，选择“首页”页签，点击页面右上方的 ⊕ 今 扫一扫添加设备，进入扫描二维码的界面。
- 扫描网关或邻近的二维码，根据提示将网关添加到萤石云。（如手机已添加网关，请跳过此步骤）。
- 扫描开关面板表面的二维码，根据提示将开关添加到萤石云。

- 开关添加成功。

方式二：通过网关本地添加

- 根据网关用户指南操作，短按网关功能键一次，使网关进入子设备添加模式。
- 长按开关最左边的开关键5s（如下图所示操作），使开关进入添加模式。

- 部分打高配时可能会有灯光闪烁现象，建议您在关灯情况下进行配网。
- 开关被自动添加到网关上。
- 短按网关功能键1次退出添加子设备添加模式，添加完成。

规格参数

产品尺寸	86×86×36（mm）
工作温度	-10℃~55℃
工作湿度	≤95%RH，无冷凝
额定电压	220V~ 50Hz
额定负载	3W≤白炽灯≤600W （6W≤2路总负载≤1200W；9W≤3路总负载≤1800W） 3W≤荧光灯≤300W （6W≤2路总负载≤600W；9W≤3路总负载≤900W）
待机功耗	≤1W
主要材质	PC
通信方式	ZigBee 3.0

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。
服务热线：400-878-7878
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。
萤石官网：www.ezviz.com
您还可以添加萤石官方公众号，咨询在线客服。

萤石官方服务号　　萤石官方订阅号

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。
如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。
型号核准代码CMIIT ID的显示方式为设备标签。
本手册适用的设备型号：CS-HAL-SW61L。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。
本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品
本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册
本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（www.ezviz.com）。
萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明
· 萤石、EZVIZ、为萤石的注册商标。
· 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明
· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明
本产品部分功能（包括但不限于远程管理等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；您若希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ezviz.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现对萤石设备的管理。