萤石

用户指南

目 录

装箱清单
产品简介
安装流程概览
下载“萤石云视频”
首次使用
设备添加
设备管理
“萤石云视频”操作
关于
拓扑参数
售后服务流程
上门安装服务
保修
版权声明

装箱清单

产品简介

传感器可以通过并显示所检测的温湿度，将数据发送给关联的智石网关。传感器支持“萤石云视频”客户端监控查询以及查看传感器数据，还可智能联动其它萤石智能产品（比如新风机）。

外观介绍

* 按键

单击按键，切换设备的温度显示数据-摄氏度℃（默认）或华氏度℉

双击按键，切换设备工作模式（正常模式（默认）或高灵敏模式

长按按键，长按5s以上直至萤幕上的信号指示灯熄灭后才松开，设备重启进入添加模式

显示屏介绍

配置流程概览

01 ★ 下载客户端

02 ★ 设备通电

03 ★ 设备添加

04 ★ 安装设备

05 ★ 客户端查看

下载“萤石云视频”

1. 扫描下面的二维码，下载客户端。

手机扫描二维码下载“萤石云视频”客户端

2. 登录“萤石云视频”客户端，选择添加设备，进入扫描二维码界面。

首次使用

两节新电

按图示安装好螺栓，打开后盖。

取出电池绝缘片

从指导新机出厂电池（CR2450），取掉电池绝缘片。

- 当客户端显示信号量时，请及时更换电池，如果更换电池，请自行购买CR2450电池。
- 更换电池时，请使用“+”的一侧敲上。

设备添加

本传感器因配置已为zigbee智能网关（以下简称“网关”）使用，请先安装好智能网关并登录“萤石云视频”客户端，详情参阅网关用户指南，并在设备添加前完成。

方式一：扫描二维码添加

- 确保您的手机处于联网状态。
- 登录“萤石云视频”客户端，选择“首页”页面，点击页面右上角“+”→扫一扫来添加设备，进入扫描二维码的界面。
- 按图示进行针孔按，打开后盖。

- 长按传感器按键7秒及以上至设备界面信号指示图标闪烁，即可松开按键，使传感器进入添加模式（超过10分钟传感器自动退出添加模式）。

- 扫描传感器后盖内侧的二维码，根据提示将传感器添加到网关。

- 按图示进行针孔按，打好后盖。

方式二：通过网关本地添加

- 确保网关用户端保持在线，使网关进入添加模式。
- 按图示进行针孔按，打开后盖。

- 长按传感器按键7秒及以上只设备界面信号指示图标闪烁即可松开按键，使传感器进入添加模式。

- 传感器被自动添加到网关上，网关提示添加成功。
- 按图示进行针孔按，打好后盖。

放置传感器

- 金属会屏蔽无线信号，不建议安装在金属门上，可安装在金属门附近的墙上。
- 请不要将传感器放置在有高频电线或磁场环境中。
- 请在传感器与网关之间的距离小于20米，若传感器与网关之间有墙、墙的厚度不超过20米。
- 请不要将传感器安装在潮湿环境中。如果表间潮湿时过大，可以将采用个防水PVC上的塑料设备保护使用。
- 因为对接结构的，请确认安装面的东以公墙面或有粘性，不要将其粘贴在石灰墙上。

根据空间需要将传感器放置在桌面上，或者用双面粘胶将其粘贴到墙上（离墙至少不到1.5）。

直接放置在桌上

用3M胶粘贴需求位置

“萤石云视频”操作

实时预览

设备添加到“萤石云视频”客户端后，您可在设备首页进行设备的实时预览。

交互界面会有不定时更新，具体以实际界面为准

查看更多　查看历史数据

查看更多

在设备界面点击 查看更多 按钮，可查看具体日期的温湿度历史数据。

分享

在设备首页点击 按钮，可以将设备实时状态分享给指定好友。

设置

在设备首页点击 按钮，可以进行温湿度预警、创建智能场景、分享设备等操作。

交互界面会有不定时更新，具体以实际界面为准

温湿度预警	开启后，当温度/湿度超出设定值将收到告警消息推送
温度单位	显示设备当前温度单位及温度单位切换操作提示
性能模式	显示设备当前性能模式及性能模式切换操作提示
智能	点击可新建智能场景
设备关联	显示设备所关联的网关名称。
设备信息	查看当前设备分组、型号、序列号，版本号，特性以及相应的用户指南。
设备分享	将设备状态分享给指定的好友。
删除设备	将设备从当前账号中删除。

规格参数

工作温度	-10℃~60℃
工作湿度	0%~99%RH
通讯方式	Zigbee 3.0
按键寿命	1000次以上
续航时间	12个月

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。
服务热线：400-878-7878
您可以登录您云官网查询售后服务站点。
萤石官网：www.ezviz.com
您还可以添加萤石官方公众号，咨询在线客服。

萤石官方服务号　　萤石官方订阅号

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。
如果您购买的商品包含安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。
设备的具体参数、维修方法、使用范围等内容请登录萤石官网www.ezviz.com查询或联系客服。
本手册适用的设备型号：CS-T51C。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。
本手册的内容包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（www.ezviz.com）。
萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- “萤石、EZVIZ、”为萤石的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人合自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明

本产品部分功能（包括但不限于远程管理等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；您若希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ezviz.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现对萤石设备的管理。