

# T4 快速操作指南

\*使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管



微信扫描二维码关注“萤石智能生活订阅号”

## 快速操作

### 1 注意事项

- 电气危害：**做任何内部调整前，先断开电源。请在授权的服务网点进行产品服务或检修。
- 报警器的局限性：**独立式光电感烟火探测报警器（以下简称“报警器”）无法探测气体、热或火焰，不能使用防护罩或类似物体遮挡报警器。
- 报警器可能无法警示听力障碍者，强烈建议该类住户安装含光提示或震动提示的特殊感烟报警器。
- 报警器在下述情况可能无法及时示警：1）烟雾无法到达报警器（例如火源与报警器中间有关闭的门阻隔）；2）火势发展过于迅速导致逃生路线封闭（即使报警器安装地点正确）；3）火灾在人体近身处发生（例如受害人衣物着火）。
- 沉睡的住户：**研究表明报警器可能无法叫醒所有沉睡的人，该住宅中有能力为他人提供援助的住户有责任为那些未被报警声叫醒的人或无法独立安全撤离该地区的人提供帮助。
- 安装局限性：**本报警器专为单独住宅区域应用所设计，例如一个家庭式住宅或公寓。在住宅外部安装报警器可能无法及时为居民提供警示。
- 听力保护提示：**本报警器在上电、测试、互联网、退出互联网、报警及设备异常时，都会发出响亮的提示音，请采取听力保护措施。
- 本报警器不适用非住宅建筑。**非住宅建筑要求安装规定的火灾探测报警系统。单独使用本报警器不能替代火灾探测报警系统应用于工作地点或临时住所，例如酒店、旅馆、宿舍、医院、疗养院或任何类型的集体住宅。关于火灾探测报警系统的安装要求，请参考当地法规。


1

### 2 添加到萤石设备


报警器可以配合萤石设备（如A1C、C6T等，需另行购买）使用。

方式一：通过**二维码**添加：

- 登录“萤石云视频”手机客户端，从主菜单进入扫描界面。
- 扫描报警器背面上的二维码，根据提示将报警器添加到**萤石设备（需连接网络）**上。



1 开启关联报警器模式



2 扫描二维码

2

方式二：通过**注册信号**添加：

- 开启关联报警器模式：A1和A1C短按功能键即可；C6T短按机身侧面的RESET键1s即可。
- 将报警器拿到距离**萤石设备50cm以内**，短按一下身上的测试/静音（TEST/HUSH）按键，报警器的绿色指示灯闪烁1次，此时报警器成功发送一个注册信号。



1 开启关联报警器模式



2 触发注册信号


**i** 萤石将不断推出支持添加报警器的产品，具体添加方式请参考产品的用户手册或者登录萤石官网www.ys7.com查询。关联成功后，报警器测试时，萤石设备可以收到测试信号。如果收不到，请调整萤石设备的位置。

3

## 附录

### 1 装箱清单

打开报警器包装后，请确认报警器是否完好，对照下图确认配件是否齐全。



T4 x1



3M贴纸 x1



螺丝包 x1



定位贴纸 x1




说明书 x2

4

### 2 外观及功能介绍

报警器具有火灾探测及报警功能，报警器用内置电池供电，不需接交流电源，正常使用情况下，电池寿命10年，适合一般家庭应用。

#### 外观介绍



测试/静音按键  
短按：触发注册信号；  
报警时按一下静音  
长按：报警测试/本地报警记忆

指示灯  
绿：注册/对码；  
红：报警/设备异常提示

电源开关  
对码按键  
短按：触发对码信号；  
长按：恢复出厂默认设置

5

#### 声光指示

正常待机状态下，测试/静音（TEST/HUSH）按键附近的红色指示灯每320s闪烁一次。监测到烟雾时，指示灯开始快闪，同时蜂鸣器被激活发出声警报警示住户。蜂鸣器的声警报信号是一个脉冲信号，采用T3声音模式（即响0.5s，停0.5s，持续3个循环后停1.5s；如此循环）。

#### 测试/静音（Test/Hush）按键

待机状态下，长按测试/静音按钮将触发报警器自检功能检测报警器运行情况，报警器发出声警报，红色指示灯快速闪烁。约10s后测试完成，报警器自动恢复待机状态。  
报警状态下，短按测试/静音按钮可使报警器静音，关闭报警器声警报，静音状态持续约60s。静音功能只有在查明警报原因后才能使用（例如正常烹饪产生的烟雾）。静音功能为排烟提供了时间。静音期间，指示灯仍每秒闪烁两次。静音时间结束后，报警器恢复正常监测状态，如此时报警器中还有烟雾，警报将再次激活。静音功能可重复使用。

6

### 3 火灾防护

安装使用报警器是我们保护家庭免受火灾侵袭的第一步。您应减少家中的火灾隐患并提高在火灾中安全逃生的几率。以下信息能帮助您制订家庭火灾防护计划：

1. 依照报警器的使用说明，正确安装报警器，保持报警器清洁，并每周测试。
2. 正常工作的报警器才有火灾报警功能，如果报警器不能正常工作，请立即更换。
3. 遵守火灾安全规则，防止火灾威胁：
  - 正确使用吸烟材料，请勿在床上吸烟。
  - 火柴盒和打火机远离儿童放置。
  - 可燃材料存放在适合的容器中。不可在开放的火焰源或火星附近使用可燃材料。
  - 保持电器运行状态良好，不要超负荷使用电器。
  - 保持炉灶、壁炉、烟囱和烤架上无油脂。确保它们正确安装并远离任何可燃材料。
  - 电热丝或火焰（如蜡烛）请勿接近可燃材料。
  - 勿在家里积累过多的垃圾。

与家人共同制订一套逃生计划，并加以练习。每次火灾逃生演习时，和您的家人回顾下面内容，这会在发生真实火灾险情时帮助每位家庭成员逃生。

1. 不要恐慌、保持冷静。能否安全逃生取决于您当时能否冷静地思考并记住演习时的逃生步骤。
2. 按规划的逃生路线，尽速逃离着火的房屋。不要停下收拾家中物品或穿衣服。
3. 开门前先摸一下门是否很烫。如果不烫，小心地开门。如果很烫，不要开门，使用其它逃生路线。
4. 逃生时尽量贴近地面。烟雾和热气会上升，在空气上层滞留。
5. 可以用湿布掩住你的口鼻，并用短促方式呼吸。
6. 保持门窗关闭，除非逃生需要必须打开。
7. 逃离着火房屋后，在计划的集合点集合。
8. 逃离着火房屋后，尽快拨打消防报警电话，提供姓名和地址。
9. 绝不要跑回正在燃烧的建筑中。
10. 联系当地消防队。他们会为您提供更多建议进行火灾预防并帮助您和家人制订火灾逃生计划。

### 4 技术规格

电源	3V电池
声警报输出	≥ 85 dB @ 3 m
最大互联数量	10个，最远距离100m
工作温度	-10°C ~ +60°C
工作湿度	10% ~ 95%RH, 无凝露，不结冰
尺寸	102 * 102 * 36mm
重量	165g

### 5 限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理方法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CrVI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源(如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 - 2014的规定编制。  
 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 - 2011规定的限量要求下。  
 ×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 - 2011规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

### 6 保修声明

为了保护您的权利，请保留从我们的授权经销商购买产品的原始收据以作为您购买威兹马特产品的证明。如果没有原始购买证据将不提供质保服务。  
 宁波威兹马特公司保证产品的质量，但不包括电池，自购买日三年之内在正常使用下如出现产品和工艺的质量问题可免费维修，但更换元件的成本费及来回运费请自付。对这类产品，宁波威兹马特公司不提供其它方面的保证。产品损坏如果自购买日起是由于人为损坏，不当操作、修理或维修造成的，公司将不负任何责任。