萤石

用户指南

目 录

装箱清单
外观介绍
连接线路
配置管理
一键配网
Mesh组网
下载“萤石云视频”
添加至“萤石云视频”
“萤石云视频”操作
设备详情页
设置页
设备信息
售后服务支持
上门安装服务
产品管理
版权声明

装箱清单

设备（x1）

电源适配器（x1）

用户指南（x1）

★ 本用户指南中所有图片仅供参考，一切请以实物为准。

外观介绍

★ LED指示灯

- 绿色闪烁：设备启动中（设备上电启动时，指示灯为绿色常亮几秒后熄灭）
- 蓝色常亮：未连网
- 绿色常亮：已联网（已连网）
- 蓝色闪烁：处于配对产品一键配网状态，或者MESH组网状态
- 蓝色渐变交替闪烁：恢复出厂设置中
- 指示灯熄灭：设备上电或断网中或关闭灯光

★ RESETJ键

长按7秒，设备重启并恢复出厂设置。

轻按一下，可以开启或关闭Mesh组网，或者对现有摄像机进行一键配网，参见“Mesh组网”；“一键配网”章节。

连接线路

将设备水平放置在桌面上。

使用原装配套的电源适配器将设备连接电源，设备自动开启。

用网线（需自备）连接设备的WAN口和您的网络出口。

配置管理

首次使用请先进行配置。您可以打开计算机或者手机的浏览器配置设备参数，本手册以手机浏览器为例。

- 将手机连接上您的网络（默认无线网络名称EZVIZ_XXXXX，默认无密码），打开浏览器，在地址栏输入wifi.ys7.com，按“Enter”键，进入设备配置界面。
- 首次登录后，请您根据需要修改配置向导进行操作：配置设备管理密码、Wi-Fi名称和密码等。
- 配置完成后，可使用配置设备管理密码通过wifi.ys7.com，进入设备的Web管理界面。

一键配网

WS3X设备连接网络后，可通过按键对萤石网络摄像机进行一键配网

启动萤石网络摄像机，当摄像机处于等待配网状态下，只需要在WS3X上按一下WS3X设备上的RESETJ键，摄像机将自动加入设备的Wi-F网络。

Mesh组网

- 组网设备数量：建议不超过8台。
- 组网设备：建议WAN口相连的连接网络，或者通过配置向导完成参数配置的设备。

支持如下方式实现Mesh组网：

操作方式：WS3X设备出厂默认处于关闭状态下，只需要在WS3X主路由上按一下RESETJ键直接进行自动Mesh组网；对于一个未加入Mesh网络的WS3X设备，只需要按一下已经加入Mesh网络的设备（主路由或子路由）的RESETJ键，未加入Mesh网络的设备将自动加入已有的Mesh网络。

软件方式：通过PC或手机浏览器登录Web管理/通过萤石云视频客户端-控制面板-控制面板-设备管理-添加路由器，将已连接到的初始化WS3X设备自动添加至Mesh网络。

实际界面会有不定时更新，具体以实际界面为准

下载“萤石云视频”

- 扫描下面的二维码，下载并安装。

手机应用：请在手机端下载“萤石云视频”客户端

- 注册并登录“萤石云视频”客户端，选择添加设备，进入扫描二维码界面。

添加至“萤石云视频”

- 注册后，登录“萤石云视频”客户端，在首页点击页面右上方的 ⊕ > 扫一扫添加设备，进入扫描二维码的界面。

- 扫描设备机身标签上的二维码（请妥善保管设备标签信息，建议剪辑存档），根据提示将设备添加到萤石云视频账号下。

底部

- 重石客户端近期将不再使用时或需要更换绑定账号时，确保设备信息能长期保存时，在设备中删除设备，才能将设备添加至新账号中。

“萤石云视频”操作

设备详情页

设备添加到“萤石云视频”客户端后，用户可在设备详情页查看设备的初始配置、性能管理、工具箱，或者点击 ⊖ 图标，进入设置页。

控制面板

对设备进行路由管理（添加路由器进行Mesh组网等）、网络设置等，能在设备状态栏呈现。

实际界面会有不定时更新，具体以实际界面为准

控制面板　　性能管理

工具箱

控制面板

点击 ⊖ 图标，进入“控制面板”界面（默认选页），对设备进行网络状态、萤石服务状态的实时监测。

性能管理

点击 ⊖ 图标，进入“性能管理”界面，对设备输入的性能设备进行管理。

工具箱

点击 ⊖ 图标，进入“工具箱”界面，使用小工具。

设置页

在设备详情页点击 ⊖ 图标，进入设置页，可以查看设备信息、删除设备等。

实际界面会有不定时更新，具体以实际界面为准

设备信息	查看当前设备信息，型号、序列号、版本号，设备信息、时间、相应的即产品信息。
删除设备	将设备从当前账号中删除。

规格参数

额定输入	12V ⎓1.5A
工作温度	0℃～40℃
工作湿度	0%～90%RH

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。
服务热线：400-878-7878
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。
萤石官网：www.ezviz.com
您还可以添加萤石官方公众号，咨询在线客服。

萤石官方服务号　　萤石官方订阅号

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878查询提供安装服务的城市和收费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。
如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。
设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网www.ezviz.com查询。
本手册适用的设备型号：CS-W3X-V100-WD1800GM。

版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。
本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以下简称“萤石”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，萤石不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品
本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册
本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（www.ezviz.com）。
萤石建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明
· 萤石、EZVIZ、为萤石的注册商标。
· 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明
· 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用萤石产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
· 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产品相关技术支持。
· 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
· 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

“萤石云”声明
本产品部分功能（包括但不限于消息推送、远程管理、分享等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；您若希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ezviz.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现对萤石设备的管理。