注意事项

请勿将设备放在高温、高湿或大量灰尘、盐雾等恶劣环境，也不要最近用油烟机的，否则容易损坏。
请勿将手机插头插下拔置，以免损坏插头。
请勿用力扯拉下拽手机和插头和连接线的原件品质，否则可能会造成硬件损坏。
在安装过程中，务必小心操作，不要用力拉扯手机的连接线，也要防止连接线热或者刺刺（因操作不当，导致连接线损坏不属于保修范围）。

选择安装位置

如果门上没有猫眼孔，建议在门上距离地面145cm左右的位置打孔，钻孔直径建议范围为5.5~45mm。
如果门上有猫眼孔，则没有猫眼，请阅读接有猫眼的门安装。

外观介绍

主机

• Homelet（即开关机键）
长按2~5秒：开机/关机
短按：亮屏/熄屏

• 指示灯
绿/橙/红/蓝/白闪烁/常亮/关：Homelet键状态指示

子机

安装指南

将手机连上您的Wi-Fi网络，扫描下方的二维码，查看设备的安装指导视频。

如果您不方便看视频，可以根据以下步骤安装设备。

启动设备

长按Homelet3~5秒，设备开机。

• 根据设备界面提示完成Wi-Fi连接。

添加到"蓝石云视频"

• 登录"蓝石云视频"客户端，根据提示完成用户注册。
• 选择添加设备，进入扫描二维码的界面。

• 用手机或PAD对准显示机界面或者用户端电扫描的二维码，根据界面提示完成设备添加。

日常维护

充电

电量低时可将主机**关机**从底座上取下，通过电源线连接电源适配器进行充电，完成后插入底座并**重新开机**。
指示灯闪烁表示充电中，指示灯常亮表示充电完成。

恢复出厂设置

进入设置->固件升级，点击"恢复出厂设置"，确认后设备恢复出厂设置并重启。

• 实际界面可能会与文档不同，具体请以实物为准。

FAQ

Q: 单次充电需要多久充满？
A: 使用产品标配的5V~2A电源适配器，一般情况下在5~6个小时内能充满。

Q: 入侵检测警报频繁是什么原因？
A: 入侵检测警报频繁通常是由于门灵敏度太高，可根据门灯指示灯闪烁，调整门灯灵敏度。

Q: 网络连接可以加密吗？
A: 网络连接可以加密，只要按照选项设置基于后台一致，并避免用户名之间隔。

Q: 如何延长电池的续航时间？
A: 进入设置主机的设置页面，开启省电模式。

Q:上FAQ的不能解决问题怎么办？
您可以登录官方网站www.ezy3.com，选择"服务与支持 > 常见问题"查看更多问题，或可以添加客户群方式咨询。选择在线客服。

售后服务支持

感谢您购买本公司产品！为确保顺利，请按时填写并妥善保管保修卡，以便享受保修时效的售后服务。
本手册适用于设备型号：CS-DP2S、CS-DP2S-B。

版权所有©杭州雷石科技有限公司。保留一切权利。

本手册所有内容，包括但不限于文字、图片、图表和插图，均属于杭州雷石科技有限公司或其关联公司（以下简称"雷石"）。未经书面许可，任何个人、组织或机构不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，雷石不对本手册提供任何明示或默示的保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅在中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地区或其授权地区享受售后服务及保证承诺。

关于本手册

本手册仅为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，雷石可能对本手册进行更新，雷石有权重新修改本手册，请在登录雷石官网查询（www.ezy3.com）。
请妥善保管本手册，便于随时查阅。

商标声明

"雷石"、ezvz、和 是雷石的注册商标。
本手册涉及的其他商标或注册商标，由各自所有人所有。

责任声明

• 在适用法律的最大限度内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）及"按照现状"提供，可能存在瑕疵或错误。雷石在此不提供任何明示、默示、法律、包括但不限于适销性、令人满意、适合特定目的和不侵犯第三方权利的保证。
• 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方合法权益，包括但不限于肖像权、隐私权、知识产权、数据保护和其他相关权利。您不应将本产品用于任何违法目的或活动，亲吸武器、毒品、爆炸物或其他违禁品。您应对使用本产品的一切后果负责。
• 使用本产品，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方合法权益，包括但不限于肖像权、隐私权、知识产权、数据保护和其他相关权利。您不应将本产品用于任何违法目的或活动，亲吸武器、毒品、爆炸物或其他违禁品。您应对使用本产品的一切后果负责。
• 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

"雷石云"声明

"雷石云"应用程序（包括但不限于消费版、远程管理、分享等功能）的实现将依赖于互联网，电信运营服务，您若希望实现以上功能，需在登录云平台（www.ezy3.com）完成用户注册，遵守《雷石服务协议》（《雷石隐私政策》等，并接入雷石设备，以实现对您设备的管理。